




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ* (в метрах)

145


A	2,823
B	4,726
C	1,012
D	0,891
E	1,548
F	1,570
G	1,854
H	1,752
I	2,194




*В зависимости от страны или модификации.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ* (в метрах)

A	0,370
B	1,118
C	2,014
D	1,153
E	0,995
F	0,979
G	1,243



*В зависимости от страны или модификации.



А Табличка с идентификационным номером производителя автомобиля.

Табличка находится у основания центральной стойки с правой стороны автомобиля.

- 1: Номер общеевропейского классификатора.
- 2: Типовой серийный номер.
- 3: Снаряженная масса автомобиля.
- 4: Полная транспортная масса автомобиля.
- 5: Максимальная нагрузка на переднюю ось.
- 6: Максимальная нагрузка на заднюю ось.

В Номер серии кузова

- С Каталожный номер лакокрасочного покрытия кузова.
- Каталожный номер шин.
- Справочные данные о давлении в шинах.

Во Франции типовой и серийный номера внесены также в технический паспорт автомобиля.

Все оригинальные запасные части фирмы «СИТРОЕН» являются эксклюзивными и защищены товарным знаком.

Для сохранения гарантии и в целях вашей безопасности рекомендуется использовать только оригинальные запасные части фирмы «СИТРОЕН».

*В зависимости от страны или модификации.



А ABS 83–XVI
 Автоматическая коробка
 переключения передач (АКПП) . 74 ➔ 79
 Аккумуляторная
 батарея (АКБ) 120–121–XV–XVIII

Б Багажник на крыше
 (рейки багажника) 134–XXV
 Безопасность (советы) . 133–XIII ➔ XVII
 Блок световых индикаторов . 40 ➔ 44
 Бортовой компьютер 52 ➔ 54
 Буксировка автомобиля . 140–XV–XVII
 Буксировочное кольцо 135–140

В Варианты расположения сидений
 (салон-трансформер) 28 ➔ 30
 Вентиляция / отопление 87 ➔ 98
 Вентиляционные сопла 88
 Включение/выключение приборов
 наружного освещения 59 ➔ 61
 Внутреннее освещение салона . 99–100
 Водительское место 38–39
 Выдвижной лоток для хранения
 бортовых документов и бумаг 102

Г Габаритные размеры 145–146
 Габаритные огни 60
 Грузоподъемность буксируемого
 прицепа XVII

Д Давление в шинах 138–139–XXV
 Двери 12 ➔ 16
 Двери боковые сдвижные 13
 Дверца багажного отделения 15
 Двигатель 2.0 HDi 16V 110–113
 Двигатель 2.0i 16V 110–112
 Двигатель 2.2 HDi 16V 110–113
 Двигатель 2.2i 16V 110–112
 Двигатель V6/24S 110–111
 Двигатели дизельные 110–113
 Двигатели бензиновые 110 ➔ 112
 Движение задним ходом 73–75
 Дети XI
 Детские автомобильные
 кресла X ➔ XII
 Дисплей 49 ➔ 54
 Диван задних сидений 35
 Домкрат 135
 Дополнительное
 электрооборудование XIX
 Дополнительный стоп-сигнал 132
 Доступ к АКБ 120
 Доступ к задним стдьям 33

Е Емкости заправочных жидкостей . 118

З Задние сиденья 31 ➔ 34
 Задняя полка 36–XVII
 Задняя шторка 106
 Заднее стекло (обогрев/обдув) 63
 Заливка масла в двигатель 17
 Замена ламп 128 ➔ 132
 Замена элемента питания
 в пульте ДУ 6
 Замена колеса 135 ➔ 137
 Замена АКБ 120
 Замена предохранителей 122

Замок зажигания с противоугонным
 устройством 70–71
 Заправка автомобиля топливом . 17
 Запуск двигателя 70–71–72
 Защита окружающей среды XXVII
 Защитная сетка 37
 Защита детей 65–X–XI
 Звуковой сигнал 59
 Зеркала заднего вида 66 ➔ 68
 Зеркала заднего вида с
 электрообогревом 67
 Знакомство с автомобилем 3
 Зона для считывания информации с
 пластиковой карточки 106

И Идентификационный номер 147
 Износ шин XX
 Индикатор техобслуживания . 45–46
 Индикация сообщений
 на дисплее 55 ➔ 58
 Индикатор уровня масла
 в двигателе 40
 Индикатор температуры охлаждающей
 жидкости в двигателе 48
 Инструмент 135

К КОДОВАЯ КАРТОЧКА 8
 Капот моторного отсека 16
 Качество топлива 17
 Каталитический нейтрализатор XXI
 Ключи 7–8
 Ключ с электронным
 иммобилайзером 7
 Климат-контроль 94 ➔ 98
 Кондиционер 87 ➔ 98
 Кондиционер с режимом ручного
 регулирования 91–92

- Корректор света фар61
Комбинация приборов47–48
Круиз-контроль80–81
- Л** Лампы (замена ламп)128→132
Лампа направленного чтения
для карт и бортовых документов99
Лючок горловины топливного бака ...17
- М** Масса142–143
Механическая коробка передач
(МКПП)73
Многофункциональный
дисплей49→51
Моторное масло115
- Н** Наружное освещение59→61–XIII
- О** Обзорность62→64–XIII
Обогрев/обдув стекол90–92–94–98
Обогрев/обдув заднего стекла63
Общие данные142–143
Одометр43
Отключение подачи топливаXV
Открытие дверей, капота,
багажного отделения12→16
Отделение для мелких
предметов104–107
Отработанные
(выхлопные) газыXXI–XV
Охлаждающая жидкость116
- П** Парктроник (датчики парковки)85
Панель приборов47–48
Пепельницы104
Передние сиденья18→21
Перчаточный ящик101
- Перевозка длинномерных грузов
(предметов)28→30
Переработка отработанных
материаловXXVIII
Плавающие предохранители122→127
Плафоны освещения99
Плафоны освещения салона99–100
Поворот (разворачивание) сидений ...33
Подача звукового сигнала59
Подача светового сигнала
(мигание фарами)59
Подача сигналов59→61
Подголовники18–19
Подушки безопасности23–III→VII
Положение водителя при управлении
автомобилемXX
Практические советы119→140
Предохранительная сетка37
Преднатяжители ремней
безопасностиVIII–IX
Прикуриватель103
Прицепное устройство133
Прокол шины135→139
Противоугонное устройство12–70–71
Противоугонная сигнализация10–11
Противотуманные фары61
Пылеулавливающий фильтр
(дизельного двигателя)86
Пульт дистанционного управления
(ДУ)4→6
- Р** Радиатор (уровень охлаждающей
жидкости)XV
Распределение потоков воздуха93
Расход топлива144
Регулировка ремней
безопасностиVIII–IX
- Регулировка сидений18→21
Регулировка рулевой колонки
(рулевого колеса)22
Регулирование температуры94→98
Ремни безопасности27–VIII–IX
Реостат подсветки комбинации
приборов43
Рециркуляция воздуха90–91
Рукоятка пассажира107
Рычаг переключения механической
коробки передач73
- С** Световые индикаторы40→42
Сдвижной люк в крыше108
Селектор выбора передач
в АКПП74→79
Сигнальные огни аварийной
остановки59
Сигнал о превышении
установленной скорости54
Сиденья с системой подогрева20
Система подушек безопасности .III→VII
Система подачи дизельного
топлива114
Система антиблокировки
колес (ABS)83–XVI
Система противозаносная (ASR)84
Система «суперблокировки»9
Система занесения в память
положений водительского
сиденья и наружного зеркала21
Система динамической стабилизации
курсовой устойчивости (ESP)82–84
«СИТРОЕН» предпочитает TOTAL ...XXXII
Скорость (система
круиз-контроля)80–81

Советы по безопасному вождению автомобиля в зимних условиях . . .	XXIII
Солнцезащитные козырьки	105
Справочные данные о лакокрасочном покрытии кузова	147
Средства безопасности для перевозки детей (двери)	14
Стартер	70–71
Стеклоподъемники	64–65
Стеклоочистители	62–63
Стеклоомыватели	63
Стеклоподъемники с электроприводом	64–65
Стояночный тормоз	82–83–XV
Т Табличка с идентификационным номером	147
Тахометр	47
Технический осмотр	110

Техническое обслуживание автомобиля	109→118
Технические характеристики . . .	141→147
Топливо (экономия)	XXIV→XXVI
Топливо (индикатор уровня топлива)	47
Тормозная жидкость	117
Тормозная система (контроль степени износа тормозных колодок)	XVI
У Указатели поворотов	59
Уровни заправочных жидкостей	115→117
Уход за кузовом	XXVIII→XXIX
Уход за салоном	XXX
Уход за шинами	XX

Ф Фары ближнего света	60
Фары дальнего света	60
Фары противотуманные	61
Фароомыватель	63
Функция «Локализация (постановка на стоянку) автомобиля»	5
Ц Центральный замок с электроприводом.	4-7
Ч Часы	50-51
Ш Шины	XX
Э Экономия топлива	XXIV→XXVI
Электронный иммобилайзер	7
Электророзетка на 12 В	103
Элементы комфорта	87–101→107

